



Kuinka vaihtaa
ilmamassamittari **OPEL**
Astra G Sedan (T98)-
autoon – vaihto-ohje

SAMANKALTAISEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

Tärkeää!


Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

OPEL Astra G Sedan (T98) 1.2 16V (F69)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.4 i (F08, F68, M68)

VAIHTO: ILMAMASSAMITTARI – OPEL ASTRA G SEDAN
(T98). TYÖKALUT, JOITA SAATAT TARVITA:



- Elektroniikan puhdistusspray
- Philips-ruuvimeisseli
- Tasapäinen ruuvimeisseli
- Clic-R-letkupihdit
- Lokasuojan suojapeite

[Osta työkaluja](#)

Vaihto: ilmamassamittari – OPEL Astra G Sedan (T98). AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Nollaa tarvittaessa vikakoodit elektronisesta ohjausyksiköstä.
- Varmista, että ilmakehän osiin ja kaasuläppäkammioon ei pääse pölyä tai likaa.
- Huom! Kaikki työ OPEL Astra G Sedan (T98) -auton parissa – tulee tehdä moottorin ollessa sammutettuna.

SUORITA VAIHTAMINEN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:

1

Avaa konepelti.

2

Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.

3

Irrota ilmamäärämittarin liitin.



4

Löysää kiristintä, joka yhdistää ilmakehän ilmansuodattimen koteloon. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä.



5 Irrota ilmakehän kotelokko ilmansuodattimen kotelosta.



6 Vapauta kiristimet, jotka kiinnittävät ilmassamittarin ilmaletkuihin. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.



7 Poista ilmassamittari.



8 Asenna uusi ilmassamittari.



9 Kiinnitä ilmakehä.




Vaihto: ilmamassamittari – OPEL Astra G Sedan (T98). Vinkki:

- Aseta uusi ilmamassamittari samaan asentoon kuin vanha.


10

Kiinnitä kiristimet, jotka kiinnittävät ilmamassamittarin ilmaletkuihin. Käytä clic-R-letkupihtejä.




11

Ruuvaa kiristin, joka yhdistää ilmakehän ilmakehän koteloon. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä.



12

Käsittele ilmamäärämittarin liitin. Käytä silikonirasvaa.



13

Kiinnitä ilmamäärämittarin liitin.



14 Käytä moottoria muutama minuutti. Tämä on välttämätöntä, että osa toimii varmasti oikein.

15 Sammuta moottori.

16 Ota suojapeite pois.

17 Sulje konepelti.

HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!

ILMAMASSAMITTARI: LAAJA VALIKOIMA

VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä väärinlaisen käytön tai annettujen tietojen vääринymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosten väärinlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.