



Kuinka vaihtaa
pyöränlaakerit taakse
TOYOTA AVENSIS Sedan
(ZRT27, ADT27)-autoon –
vaihto-ohje

SAMANKALTAINEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

Tärkeää!


Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

TOYOTA AVENSIS Sedan (ZRT27, ADT27) 2.0 D-4D (ADT270_), TOYOTA AVENSIS Sedan (ZRT27, ADT27) 1.6 VVT-i (ZRT270_), TOYOTA AVENSIS Sedan (ZRT27, ADT27) 1.8 VVT-i (ZRT271_), TOYOTA AVENSIS Sedan (ZRT27, ADT27) 2.0 VVT-i (ZRT272_), TOYOTA AVENSIS Sedan (ZRT27, ADT27) 2.2 D-4D (ADT271_), TOYOTA AVENSIS Sedan (ZRT27, ADT27) 1.6 D4-D (WWT270_), TOYOTA AVENSIS Sedan (ZRT27, ADT27) 2.0 D-4D (WWT271_)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: TOYOTA RAV 4 II (CLA2_, XA2_, ZCA2_, ACA2_) 2.0 4WD (ACA21, ACA20)

VAIHTO: PYÖRÄNLAAKERIT – TOYOTA AVENSIS SEDAN (ZRT27, ADT27). TYÖKALUT, JOITA SAATAT TARVITA:



- Teräsharja
- WD-40-monitoimiaine
- Yleispuhdistussuihke
- Jarrunpuhdistusaine
- Keraaminen tahna
- Kuparitahna
- Momenttiavain
- Hylsyavain nro 14
- Hylsyavain nro 30
- Vannehylsy nro 19
- Kiintolenkkiavain
- Tasapäinen ruuvimeisseli
- Pitkät kärkipihdit
- Sorkkarauta
- Vaihteistonostin
- Jarrukiila

Osta työkaluja

AUTODOC suosittelee:

- Älä uudelleenkäytä TOYOTA AVENSIS Sedan (ZRT27, ADT27) autosi laakereita.
- Pyörän navan laakerin vaihto suoritetaan samalla tavalla saman akselin molemmille pyörille.
- Huom! Kaikki työ TOYOTA AVENSIS Sedan (ZRT27, ADT27) -auton parissa – tulee tehdä moottorin ollessa sammutettuna.

SUORITA VAIHTAMINEN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:

1 Tue pyörät kiiloilla.

2 Löysää pyörän asennuspultteja. Käytä vannehylsyä nro 19.




3 Nosta autoa.

Vaihto: pyöränlaakerit – TOYOTA AVENSIS Sedan (ZRT27, ADT27).
AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Jos käytät tunkkia, varmista, että se on tasaisella alustalla, jolla ei ole lainkaan epätasaisuuksia.
- Varmista, että tuet auton lisäksi autopukeilla.

4

Ruuvaa pyöränpultit irti.



AUTODOC suosittelee:

- Varoitus! Vammojen välttämiseksi pidä pyörää kiinni, kun ruuvaat kiinnityspultit irti. TOYOTA AVENSIS Sedan (ZRT27, ADT27)


5

Irrota pyörä.




6

Irrota sokka. Käytä sorkkarautaa.



7

Irrota pyörännavan laakerin varmistinrenas. Käytä sorkkarautaa.



8 Asenna pyörä.


AUTODOC suosittelee:

- Tärkeää! Pidä pyörää kiinni, kun ruuvaat kiinnityspultit irti. TOYOTA AVENSIS Sedan (ZRT27, ADT27)

9 Ruuvaa pyöränpultit kiinni. Käytä vannehylsyä nro 19.

10 Laske autoa.

11 Löysää vetoakselin mutteri. Käytä hylsyä nro 30.




12 Nosta autoa.

Vaihto: pyöränlaakerit – TOYOTA AVENSIS Sedan (ZRT27, ADT27). AUTODOC suosittelee:

- Jos käytät tunkkia, varmista, että se on tasaisella alustalla, jolla ei ole lainkaan epätasaisuuksia.
- Varmista, että tuet auton lisäksi autopukeilla.

13

Ruuvaa pyöränpultit irti.



Vaihto: pyöränlaakerit – TOYOTA AVENSIS Sedan (ZRT27, ADT27).
AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Jotta vältät vahingot, pitele pyörää ylhäällä, kun ruuvaat pultteja irti.


14

Irrota pyörä.




15

Irrota jarrusatulan pidäinjousi. Käytä sorkkarautaa.



16

Avaa jarrupalat. Käytä sorkkarautaa.



17

Puhdista jarrusatulan kiinnikkeet. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaminettä.




18

Kierrä irti jarrusatulan kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro 14. Käytä kiintolenkkiavainta.



19


Irroita jarrusatula.




AUTODOC suosittelee:

- Sido jarrusatula kiinni jousitukseen tai autonoriin johdon avulla ilman että jarruletkut irtoavat jarrujärjestelmän paineenlaskun välttämiseksi.
- Varmista että jarrusatula ei roiku jarruletkussa.
- Älä koskaan paina jarrupoljinta jarrusatulan irrottamisen jälkeen. Tämä voi johtaa männän putoamiseen pois jarrusylinteristä, ja tämä puolestaan jarrunestevuotoihin ja paineenmenetykseen järjestelmässä.


20 Poista kumitulppa. Käytä sorkkarautaa.




21 Vapauta seisontajarrun säädin. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.



22 Irroita jarrulevyt.



23 Poista seisontajarrun vasemman jarrukengän jousi. Käytä pitkiä kärkipihtejä. Käytä sorkkarautaa.




24 Käsittele pyörännavan laakerin kiinnikkeet. Levitä WD-40-monitoimiainetta.




25

Kierrä irti pyörännavan laakerin kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro 14. Käytä kiintolenkkiavainta.




26

Poista kiinnitysmutterit.




27

Ruuvaa irti kiinnikkeet, jotka kiinnittävät vetoakselin pyörännapaan. Käytä hylsyä nro 30. Käytä kiintolenkkiavainta.




28

Irrota kiinnitysmutteri.




29

Irrota pyöränlaakeri.




30 Puhdista pyörännavan laakerin asennuskohta. Käytä teräsharjaa. Käytä yleispuhdistussprayta.




31 Käsittele vetoakselin vakionopeusnivelen uria. Käytä kuparitahnaa.


32 Käsittele pyöränlaakerin asennuskohta. Käytä kuparitahnaa.



33 Asenna uusi pyörännavan laakeri.



34 Asenna kiinnitysmutteri.




35 Asenna kiinnitysmutterit.

36 Tue takaolka-akseli. Käytä vaihteistonostinta.

37

Kiristä pyörännavan laakerin kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro 14. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 50 Nm vääntömomentilla.




38

Kierrä kiinni vetoakselin kiinnike. Käytä hylsyä nro 30. Käytä kiintolenkkiavainta.



39

Poista tuki takaolka-akselin alta.




AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: pyöränlaakerit – TOYOTA AVENSIS Sedan (ZRT27, ADT27). Laske vaihteistonostin tasaisesti, ilman nykäyksiä, jotta komponentit ja mekanismit eivät vaurioidu.


40

Asenna seisontajarrun vasemman jarrukengän jousi. Käytä sorkkarautaa.



41

Käsittele napa siitä kohdasta, joka on kontaktissa jarrulevyyn. Käytä keraamista tahnaa.




42

Asenna jarrulevyt.




43

Aseta seisontajarrun säädin oikeaan asentoon. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.




44

Asenna kumitulppa. Käytä sorkkarautaa.




45

Asenna jarrusatula paikoilleen ja kiinnitä se. Kiristä jarrusatulan kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro 14. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 44 Nm vääntömomentilla.




46

Asenna jarrukenkien pidikejousi paikoilleen.




47

Puhdista vanteen kiinnityskohta. Käytä teräsharjaa.




48

Käsittele jarrulevyn ja pyörän vanteen kosketuspinta. Käytä keraamista tahnaa.



49

Puhdista jarrulevyn pinta. Käytä jarrunpuhdistusainetta.



AUTODOC suosittelee:

- Kun olet levittänyt aineen, odota muutama minuutti.

50

Asenna pyörä.




AUTODOC suosittelee:

- Varoitus! Vammojen välttämiseksi pidä pyörää kiinni, kun ruuvaat auton kiinnityspultit kiinni. TOYOTA AVENSIS Sedan (ZRT27, ADT27)


51

Ruuvaa pyöränpultit kiinni. Käytä vannehylsyä nro 19.



52 Laske autoa.

53 Kiristä vetoakselin mutteri. Käytä hylsyä nro 30. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 216 Nm vääntömomentilla.




54 Nosta autoa.

AUTODOC suosittelee:

- Jos käytät tunkkia, varmista, että se on tasaisella alustalla, jolla ei ole lainkaan epätasaisuuksia.
- Varmista, että tuet auton lisäksi autopukeilla.


55 Ruuvaa pyöränpultit irti.




AUTODOC suosittelee:

- Tärkeää! Pidä pyörää kiinni, kun ruuvaat kiinnityspultit kiinni. TOYOTA AVENSIS Sedan (ZRT27, ADT27)


56 Irrota pyörä.



57 Laita pyörännavan laakerin varmistinrenas takaisin paikoilleen.



58 Aseta sokkanaula paikalleen. Käytä sorkkarautaa.



59 Huolla vetoakselin kiinnike. Käytä kuparitahnaa.

60 Asenna pyörä.




AUTODOC suosittelee:

- Jotta vältät loukkaantumiset, pitele pyörää ylhäällä, kun ruuvaat kiinnityspultteja.


61

Ruuvaa pyöränpultit kiinni. Käytä vannehylsyä nro 19.




62

Laske auto ja kiristä pyörän pultit ristikkäin. Käytä vannehylsyä nro 19. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 103 Nm vääntömomentilla.



63

Poista tunkit ja kiilat.



Vaihto: pyöränlaakerit – TOYOTA AVENSIS Sedan (ZRT27, ADT27).
Ammattilaiset suosittelevat:

- Paina jarrupoljinta useita kertoja moottorin ollessa pois päältä, kunnes tunnet merkittävän vastukse.
- Tarkasta jarrunesteen määrä paisuntaäsäiliössä ja lisää sitä tarvittaessa.

HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!

PYÖRÄNLAAKERIT: LAAJA VALIKOIMA

VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä väärinlaisen käytön tai annettujen tietojen vääryyden vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien väärinlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.