



Kuinka vaihtaa
sytytystulpat **VW LT 28-
46 II Van (2DA, 2DD,
2DH)**-autoon – vaihto-
ohje

SAMANKALTAISEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

VW LT 28-46 II Van (2DA, 2DD, 2DH) 2.3

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: VW Golf V Hatchback (1K1) 1.6

VAIHTO: SYTYTYSTULPAT – VW LT 28-46 II VAN (2DA, 2DD, 2DH). TYÖKALUT, JOITA SAATAT TARVITA:



- Yleispuhdistussuihke
- Kuumankestävä voitelurasva
- Hylsyavain nro 13
- Kuusiokolokärki nro H6.
- XZN-hylsy nro 8
- Sytytystulppahylsy nro 16
- Kiintolenkkiavain
- Momenttiavain
- Tasapäinen Ruuvimeisseli
- Philips-ruuvimeisseli
- Mikrokuitupyyhe
- Lokasuojan suojapeite

Osta työkaluja

Vaihto: sytytystulpat – VW LT 28-46 II Van (2DA, 2DD, 2DH). AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Kaikki sytytystulpat vaihdetaan samalla tavalla.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

VAIHTO: SYTYTYSTULPAT – VW LT 28-46 II VAN (2DA, 2DD, 2DH). KÄYTÄ SEURAAVAA MENETELMÄÄ:

1 Avaa konepelti.

2 Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.


3 Irroita konepelti.




AUTODOC suosittelee:

- Nosta moottorin suojakantta niin, että pidät yhtä aikaa sen kahdesta reunasta kiinni.


4 Ruuvaa öljyn mittatikun kannake irti. Käytä XZN-hylsyä nro 8. Käytä kiintolenkkiavainta.




5 Ota öljyn mittatikku ulos.




6 Ruuvaa imusarjan kiinnikkeet irti. Käytä kuusiokoloavainta nro H6. Käytä hylsyä nro 13. Käytä kiintolenkkiavainta.



7 Irrota sytytyskaapeleiden pidikkeet.



8 Irrota paineanturi.




9 Irrota imuputki.




10

Ruuvaa imusarjan kiinnikkeet irti. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä.




11

Irrota imusarja.




12

Peitä imusarjan kanavat mikrokuituliinalla, jotta sen sisään ei mene pölyä ja likaa.



13

Irrota sytytystulpan johdon kiinnikkeet sytytystulpan syvennyksestä.




Vaihto: sytytystulpat – VW LT 28-46 II Van (2DA, 2DD, 2DH). AUTODOC suosittelee:

- Ole varovainen, että vaurioita sytytystulppien johtoja.
- Muista sytytystulppien johtojen kiinnikkeiden järjestys.


14

Puhdista sytytystulpan syvennykset liasta, pölystä ja roskista.




15

Ruuvaa sytytystulpat irti. Käytä sytytystulppahylsyä nro 16. Käytä kiintolenkkiavainta.




16

Vedä sytytystulpat ulos. Käytä sytytystulppahylsyä nro 16.




17

Levitä ohut kerros kuumankestävää voitelurasvaa uusien sytytystulppien kierteille.




18

Asenna uudet sytytystulpat kiinnityskohtiinsa. Käytä sytytystulppahylsyä nro 16.



19

Ruuvaa uudet sytytystulpat paikoilleen ja kiristä ne. Käytä sytytystulppahylsyä nro 16. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 25 Nm vääntömomentilla.



Vaihto: sytytystulpat – VW LT 28-46 II Van (2DA, 2DD, 2DH). AUTODOCin vinkki:

- Älä kiinnitä tulppia liian tiukalle. Liiallinen vääntömomentti voi vaurioittaa niiden kierteitä.
- Ole varovainen käyttäessäsi sytytystulppa-avainta, sen vääränlainen liikerata voi vaurioittaa liittimien kierteitä.


20

Puhdista imusarjan kiinnikkeet. Käytä yleispuhdistussprayta.



21

Käsittele sytytystulpan johdon liittimet. Käytä kuumankestorasvaa. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.



22

Asenna sytytystulpan johdon kiinnikkeet sytytystulpan syvennyksiin. Varmista, että kuulet naksahduksen, jotta tiedät, että sytytyspuola on paikoillaan.



AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: sytytystulpat – VW LT 28-46 II Van (2DA, 2DD, 2DH). Seuraa asennusvaiheita.

23 Ota mikrokuituliina pois imusarjan päältä.




24 Irrota imusarjan tiiviste. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.

25 Asenna uusi imusarjan tiiviste.


26 Asenna imusarja.



27 Kiristä imusarjan kiinnikkeet. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä.




28 Kiristä imusarjan kiinnikkeet. Käytä kuusiokoloavainta nro H6. Käytä hylsyä nro 13. Käytä kiintolenkkiavainta.



29

Kiinnitä paineanturi.




30

Kiinnitä imuletku.




31

Kiinnitä sytyskaapeleiden pidikkeet.




32

Laita öljyn mittatikku takaisin.




33

Ruuvaa öljyn mittatikun kannake takaisin paikoilleen. Käytä XZN-hylsyä nro 8. Käytä kiintolenkkiavainta.



34

Asenna moottorin suojamuovi paikoilleen ja kiinnitä se.



Vaihto: sytytystulpat – VW LT 28-46 II Van (2DA, 2DD, 2DH). AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Varmista, että moottorin suojakansi on kunnolla paikoillaan. Se ei saa olla väärin asennettu suhteessa liukutappeihin.
- Älä käytä liiallista voimaa, kun asennat tätä osaa. Muutoin saatat vaurioittaa kiinnikkeitä.

35

Käytä moottoria muutama minuutti. Tämä on välttämätöntä, että osa toimii varmasti oikein.

36

Sammuta moottori.

37

Ota suojapeite pois.

38

Sulje konepelti.

HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!

SYTYTYSTULPAT: LAAJA VALIKOIMA

VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen vääринymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.