



OHJEVIDEO

ⓘ Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:
VW GOLF V (1K1) 1.6, VW JETTA III (1K2) 1.6

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

VAIHTO: JOUSI – VW GOLF 5. LUETTELO TARVITTAVISTA TYÖKALUISTA:



- Teräsharja
- WD-40-monitoimiaiaine
- Jarrunpuhdistusaine
- Kuparitahna
- Yhdistelmäavain nro 17
- Hylsyavain nro 13
- Hylsyavain nro 16
- Hylsyavain nro 18
- Hylsyavain nro 21
- Hylsyavain nro 27
- Kuusiokolokärki nro H6.
- XZN-hylsy nro 12
- Vannehylsy nro 17
- Iskunvaimentimen hylsy
- Kiintolenkkiavain
- Momenttiavain
- Kierreleuan väännin
- Sorkkarauta
- Hydraulinen kierrejousipuristin
- Vaihteistonostin
- Lokasuojan suojapeite
- Jarrukiila

Vaihto: jousi – VW Golf 5. AUTODOC suosittelee:

- Molemmat etujousituksen kierrejouset täytyy vaihtaa samaan aikaan.
- Vaihto suoritetaan samalla tavalla etujousituksen vasemmalle ja oikealle kierrejouselle.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

VAIHTO: JOUSI – VW GOLF 5. SUOSITELTU VAIHEIDEN JÄRJESTYS:

1



Avaa konepelti.

2



Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.

3



Irrota tuulilasin ritalän tiiviste.

4



Nosta sitä ylös ja irrota tuulilasin ritilä.

5



Puhdista iskunvaimentimen ylätuen kiinnikkeet. Levitä WD-40-monitoimiaiainetta.

6




Löysää joustintuen kiinnityksen ylemmää kiinnikettä. Käytä hylsyä nro 13. Käytä kiintolenkkiavainta.

7



Tue pyörät kiiloilla.

8



Löysää pyörännavan mutteria. Käytä hylsyä nro 27. Käytä kierreleuan väännintä.

9



Löysää pyörän asennuspultteja. Käytä vannehylsyä nro 17.

10



Nosta auton keula ylös ja tue se.

11

Ruuvaa pyöränpultit irti.

AUTODOC suosittelee:

- Tärkeää! Pidä pyörää kiinni, kun ruuvaat kiinnityspultit irti. VW Golf 5

12




Irrota pyörä.

13



Irroita johdot ja jarruletku iskunvaimentimessa olevasta pidikkeestä. Käytä sorkkarautaa.

14



Puhdista kallistuksenvakaajan kiinnikkeet. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaiainetta.

15

Puhdista kiinnikkeet, jotka yhdistävät joustintuen ohjausniveleen. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaiainetta.

16



Irroita mutteri ja irroita kallistuksenvakaajan yhdystanko iskunvaimentimesta. Käytä hylsyä nro 18. Käytä kiintolenkkiavainta.

17



Irroita kallistuksenvakaajan yhdystanko.

18




Irrota alempi kiinnike, joka yhdistää joustintuen ohjausniveleen. Käytä hylsyä nro 18. Käytä XZN-hylsyä nro 12. Käytä kiintolenkkiavainta. Käytä kierreleuan väännintä.

19



Irrota kiinnityspultti.

20



Puhdista tukivarren kaikki jouset. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaiainetta.

Vaihto: jousi – VW Golf 5. Vinkki:

- Kun olet levittänyt aineen, odota muutama minuutti.
- Käytä suojalaseja.

21



Ruuvaa irti kiinnikkeet, jotka kiinnittävät pallonivelen jousen ohjausvarteen. Käytä hylsyä nro 16. Käytä kierreleuan väännintä.

22



Irroita pallonivel tukivarresta.

23



Ruuvaa irti kiinnikkeet, jotka kiinnittävät vetoakselin pyörännapaan. Käytä hylsyä nro 27.

24



Irrota kiinnityspultti.

25



Irroita vetoakseli.

26



Tue olka-akseli. Käytä vaihteistonostinta.

27



Puhdista kiinnikkeet, jotka yhdistävät joustintuen ohjausniveleen. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiainetta.

28



Vapauta alempi kiinnike, joka yhdistää joustintuen ohjausniveleen. Käytä tähän tarkoitettua hylsyä irrottaaksesi iskunvaimentimen. Käytä kiintolenkkiavainta.

29



Irroita olkaakseli iskunvaimentimesta.

30



Irroita iskunvaimentimen yläpään yläosan kiinnike.

Vaihto: jousi – VW Golf 5. AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:


- Välttääksesi loukkaantumiset pidä joustintuesta kiinni, kun irrotat kiinnityspultteja.

31



Irroita joustintuki.

32




Aseta iskunvaimentimen jousi jousenpuristimeen.

Vaihto: jousi – VW Golf 5. AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Huomaa että jousenpuristinta käyttäessä käämijousten tulee olla tiukasti kiinni, painaen joustia molemmin puolin.
- Varmista että jousi on pidikkeessään oikeassa asennossa.
- Varmista että käämijouset menivät tiukasti lukon sisälle.

33



Purista jousi.

34



Käsittele jousijalka. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaiainetta.

35



Irroita joustintuen kiertokangen mutteri. Käytä kuusiokoloavainta nro H6. Käytä hylsyä nro 21. Käytä kiintolenkkiavainta.

36



Irroita yläjoustintuen laakeri.

37



Vapauta kierrejousi.

38



Irroita iskunvaimentimen pölysuoja ja pohjaanlyöntikumi.

AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: jousi – VW Golf 5. Tarkista huolellisesti iskunvaimentimen kiinnitys, suojakumi ja pohjaanlyöntikumi. Vaihda ne tarvittaessa.

39



Irroita jousi.

40




Aseta jousi iskunvaimentimeen.

41



Asenna suojakumi ja pohjaanlyöntikumi iskunvaimentimeen.

42



Purista jousi.

43



Asenna ylempi joustinjalan tuki ja joustinjalan tukilaakeri.

44



Kiristä iskunvaimentimen männänvarren mutteri. Käytä kuusiokoloavainta nro H6. Käytä hylsyä nro 21. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 60 Nm vääntömomentilla.

Vaihto: jousi – VW Golf 5. Ammattilaiset suosittelevat:

- Tarkista, että jousi on asetettu oikein. Se ei saa olla väärässä asennossa.

45



Lopeta jousen painaminen.

46



Poista asennettu joustintuki.

47



Asenna iskunvaimennin pyöränkoteloon.

48



Kiinnitä iskunvaimentimen yläpään yläosan kiinnikkeet. Älä kiristä sitä.

AUTODOC suosittelee:

- Tärkeää! Pidä joustintukea kiinni, kun ruuvaat kiinnityspultit kiinni.
VW Golf 5

49



Käsittele ohjausnivelessä oleva joustintuen asennuspaikka. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaiainetta.

50




Kiinnitä iskunvaimentimen jousi olka-akseliin.

51



Asenna kiinnityspultti.

52



Kiristä alemmat kiinnittimet, jotka yhdistävät iskunvaimentimen olka-akseliin. Käytä hylsyä nro 18. Käytä XZN-hylsyä nro 12. Käytä kiintolenkkiavainta.

53

Irroita olka-akselin alapuolella oleva tuki.

Vaihto: jousi – VW Golf 5. AUTODOC suosittelee:


- Laske hydraulista vaihteistonostinta vähitellen ilman nykäisyjä, jotta et vaurioita yksiköiden mekanisme.

54



Puhdista vetoakselin CV-nivelen urat. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaiainetta.

55



Kytke vetoakseli pyörännapaan.

56




Liitä pallonivel ohjausvarteen.

57



Kiristä pallonivelen kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro 16. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 52 Nm vääntömomentilla.

58




Kiristä alemmat kiinnittimet, jotka yhdistävät iskunvaimentimen olka-akseliin. Käytä hylsyä nro 18. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 105 Nm vääntömomentilla.

59




Asenna kallistuksenvakaajan yhdystanko paikoilleen.

60



Kiristä kiinnike, joka yhdistää kallistuksenvakaajan joustintukeen. Käytä hylsyä nro 18. Käytä yhdistelmäavainta nro 17. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 60 Nm vääntömomentilla.

61




Kiinnitä jarruletku joustintukeen. Kytke ABS-anturin johdon kiinnikkeet iskunvaimentimeen.

62



Asenna ja kiristä vetoakselin pultti. Käytä hylsyä nro 27.

63



Käsittele iskunvaimentimen kiinnikkeet. Käsittele kaikki tukivarren jouset. Käytä kuparitahnaa.

64




Puhdista jarrulevyn pinta. Käytä teräsharjaa.

65

Käsittele jarrulevyn ja pyörän vanteen kosketuspinta. Käytä kuparitahnaa.

66



Puhdista jarrulevyn pinta. Käytä jarrunpuhdistusainetta.

AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: jousi – VW Golf 5. Odota muutama minuutti ruiskun levittämisen jälkeen.

67



Asenna pyörä.

Vaihto: jousi – VW Golf 5. AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Jotta vältät loukkaantumiset, pitele pyörää ylhäällä, kun ruuvaat kiinnityspultteja.

68



Ruuvaa pyöränpultit kiinni. Käytä vannehylsyä nro 17.

69



Kiristä iskunvaimentimen laakerin yläosan kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro 13. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 35 Nm vääntömomentilla.

70



Käsittele iskunvaimentimen kiinnikkeet. Käytä kuparitahnaa.

71



Asenna konepellin ritilä ja varmista, että se on paikoillaan.

72



Asenna konepellin ritilän tiiviste.

73



Laske autoa.

74



Kiristä pultti, joka kiinnittää vetoakselin pyörännapaan. Käytä hylsyä nro 27. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 105 Nm vääntömomentilla.

75



Kiristä pyörän pultit ristikkäin. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 120 Nm vääntömomentilla.

76



Poista tunkit ja kiilat.

77



Ota suojapeite pois.

78



Sulje konepelti.

OLIKO NÄISTÄ OHJEISTA APUA?

KYLLÄ


EI



RYHDY AUTODOC CLUBIN JÄSENEKSI!

AUTODOC — LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



AUTODOC
APP

Download

 Google play

 App Store


SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLESI



OSTA VARAOSIA VW-AUTOON



JOUSI: LAAJA VALIKOIMA



VALITSE AUTONOSAT VW GOLF 5 -MALLIIN



JOUSI VW-AUTOON: OSTA NYT



JOUSI VW GOLF 5 -AUTOON: PARHAAT DIILIT & TARJOUKSET



i Vastuuvapaus:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AutoDoc ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä väärinlaisen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AutoDoc ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AutoDoc ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien väärinlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AutoDoc kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2018 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaisia. Autodoc GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.