



Kuinka vaihtaa
pyöränlaakerit eteen
FORD MONDEO III
(B5Y)-autoon – vaihto-
ohje

SAMANKALTAINEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.5 V6 24V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V TDDi / TDCi, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 TDCi, FORD MONDEO III (B5Y) ST220, FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 SCi, FORD MONDEO III (B5Y) 2.2 TDCi, FORD MONDEO III (B5Y) 3.0 V6 24V

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: FORD MONDEO III Sedan (B4Y) 2.0 16V

VAIHTO: PYÖRÄNLAAKERIT – FORD MONDEO III (B5Y).
TYÖKALUT, JOITA SAATAT TARVITA:



- Teräsharja
- Nyloninen puhdistusharja
- WD-40-monitoimiaine
- Jarrupuhdistusaine
- Yleispuhdistussuihke
- Elektroniikan puhdistusspray
- Kuparitahna
- Momenttiavain
- Yhdistelmäävain nro 17
- Hylsyavain nro 15
- Hylsyavain nro 17
- Hylsyavain nro 32
- Iskunvaimentimen hylsy
- Laakerien asennustyökalusarja
- Vannehyly nro 19
- Kiintolenkkiavain
- Kierreleuan väänin
- Vasara
- Meisti
- Pallonivelen ulosvedin
- Ulosvetäjä
- Sorkkarauta
- Jarrukiila

[Osta työkaluja](#)

AUTODOC suosittelee:

- Älä uudelleenkäytä FORD MONDEO III (B5Y) autosi laakereita.
- Pyörän navan laakerin vaihto suoritetaan samalla tavalla saman akselin molemmille pyörille.
- Huom! Kaikki työ FORD MONDEO III (B5Y) -auton parissa – tulee tehdä moottorin ollessa sammutettuna.

SUORITA VAIHTO SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:

1

Aava konepelti. Irrota jarrunestesäiliön korkki.



2

Puhdistaa vетоakselin kiinnike. Levitä WD-40-monitoimiainetta.

3

Löysää vетоakselin mutteri. Käytä hylsyä nro 32. Käytä kierreleuan väänintä.



4

Tue pyörät kiiloilla.

5

Löysää pyörän asennuspultteja. Käytä vannehylsyä nro 19.



6

Nosta auton keula ylös ja tue se.



7

Ruuvaa pyöränpultit irti.



AUTODOC suosittelee:

- Tärkeää!Pidä pyörää kiinni, kun ruuvaat kiinnityspultit irti. FORD MONDEO III (B5Y)

8

Irrota pyörä.



9

Irrota kiinnitysmutteri.



10

Aava jarrupalat. Käytä sorkkarautaa.



11

Puhdista jarrusatulan kannakkeen kiinnikkeet. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiainetta.




12

Irrota jarrusatulan kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro 15. Käytä kiintolenkkiavainta. Käytä kierreleuan väänintä.



13

Irrota jarrusatula ja sen pidike.



Vaihto: pyöränlaakerit – FORD MONDEO III (B5Y). AUTODOCin vinkki:

- Sido jarrusatula kiinni jousitukseen tai autonoriin johdon avulla ilman että jarruletkut irtoavat jarrujärjestelmän paineenlaskun väältämiseksi.
- Varmista että jarrusatula ei roiku jarruletkussa.
- Älä koskaan paina jarrupoljinta jarrusatulan irroittamisen jälkeen. Tämä voi johtaa männän putoamiseen pois jarrusyliinteristä, ja tämä puolestaan jarrunestevuotoihin ja paineenmenetykseen järjestelmässä.

14

Irrota jarrulevyt.



15

Puhdista kiinnike, joka liittää raidetangon pään olka-akseliin. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaainetta.



16

Irrota pään-kiinnitysmutteri olka-akselista. Käytä hylysyä nro 15. Käytä kiintolenkkiavainta.




17

Irrota raidetangon pää olka-akselista. Käytä pallonivelen ulosvedintä.




18

Puhdista ABS-anturin kiinnike. Käytä nylonista puhdistusharjaa. Käytä yleispuhdistussprayta.



19

Irrota ABS-anturin liitin.



20

Puhdista kiinnikkeet, jotka yhdistävät pallonivenen jousituksen ohjausvarteen. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiainetta.




21

Ruuva irti kiinnikkeet, jotka kiinnittävät pallonivenen jousen ohjausvarteen. Käytä yhdistelmäävainta nro 17. Käytä hylsyä nro 17. Käytä kiintolenkkiavainta.



22

Irrota kiinnitysruuvit.



23

Puhdista joustintuen ja olka-akselin yhdistävän alempi kiinnike. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiainetta.



24

Irrota alempi kiinnike, joka yhdistää joustintuen ohjausniveleen. Käytä hylyä nro 15. Käytä kiintolenkkiavainta. Käytä kierreleuan väänntää.



25

Irrota kiinnityspultti.



26

Irrota vетоakseli olka-akselista. Käytä meistiä. Käytä vasaraa.



Vaihto: pyöränlaakerit – FORD MONDEO III (B5Y). Ammattilaiset suosittelevat:

- Varmista, että vетоakseli on kuormitettuna (kun autoa on nostettu tunkilla).

27

Irroita pallonivel tukivarresta.

**28**

Vapauta alempi kiinnike, joka yhdistää joustintuen ohjausniveleen. Käytä tähän tarkoitettua hylysyä irrottaaksesi iskunvaimentimen. Käytä kiintolenkkiavainta.

**29**

Irroita olka-akseli yhdessä navan kanssa. Käytä vasaraa.

**30**

Irroita pyörännapa olka-akselista. Käytä laakerien asennustyökalusarjaa.

**31**

Puhdista pyörännavan laakerin asennuskohta. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaainetta.



32

Paina pyörännavan laakerit ulos. Käytä laakerien asennustyökalusarja.



33

Puhdista pyörännavan laakerin asennuskohta. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiainetta.



34

Vedä laakerin sisäkehä ulos pyörännavasta. Käytä ulosvetääjää. Käytä laakerien asennustyökalusarja.



35

Puhdista pyörännavan laakerin asennuskohta. Levitä WD-40-monitoimiainetta.



36

Paina uusi laakeri olka-akseliin. Käytä laakerien asennustyökalusarja.



Vaihto: pyöränlaakerit – FORD MONDEO III (B5Y). AUTODOC suosittelee:

- Varmista, että pyörännavan laakeri on oikeassa asennossa. Sen väärää asentoa on vältettävä.
- Lopeta laakerin pinnan painaminen heti, kun se on laitettu asennuspaikkaansa.

37

Käsitlele pyörännavan asennuskohta. Levitä WD-40-monitoimiaainetta.

38

Aseta pyörännapa olka-akseliin. Käytä laakerien asennustyökalusarja.



Vaihto: pyöränlaakerit – FORD MONDEO III (B5Y). Vinkki:

- Varmista, että pyörännapa on asetettu oikein. Vältä vääntymistä.

39

Käsittele ohjausnivelessä oleva joustintuen asennuspaikka. Käytä teräsharjaa. Levitää WD-40-monitoimiaainetta.



40

Puhdista vетоakselin CV-nivelen urat. Käytä teräsharjaa. Levitää WD-40-monitoimiaainetta.




41

Asenna olka-akseli yhdessä pyörännavan kanssa kokoonpanoon.



42

Asenna kiinnityspultti.



43

Ruuva kiinnike kiinni, joka yhdistää iskunvaimentimen ja olka-akselin. Käytä hylsyä nro 15. Käytä kiintolenkkiavainta. Käytä kierreleuan väänntää.

**44**


Asenna vетоakseli paikoilleen.

**45**

Liitä pallonivel ohjausvarteen.

**46**

Asenna kiinnityspultit.



47


Kierrä pallonivelen ja tukivarren yhdistävän kiinnike kiinni. Käytä yhdistelmäävainta nro 17. Käytä hylsyä nro 17. Käytä kiintolenkkiavainta.

**48**

Kiristää pallonivelen ja tukivarren yhdistävät kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro 17. Käytä momenttiavainta. Kiristää sitä 44 Nm vääräntömomentilla.

**49**

Kiristää iskunvaimentimen alaosan kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro 15. Käytä momenttiavainta. Kiristää sitä 83 Nm vääräntömomentilla.

**50**

Puhdista kiinnike, joka liittää raidetangon pään olka-akseliin. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiainetta.




51

Kiinnitä raidetangon pää kiinni olka-akseliin.

**52**

Ruuvaa auki kiinnitysmutteri, joka kiinnittää raidetangon pään olka-akseliin. Käytä hylsyä nro 15. Käytä kiintolenkkiavainta.

**53**

Kiristä kiinnitysmutteri, joka yhdistää raidetangon pään olka-akseliin. Käytä hylsyä nro 15. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 40 Nm väントмоментilla.

**54**

Asenna kiinnitysmutteri.




55

Irroita vетоakselin mutteri. Käytä hylysyä nro 32. Käytä kiintolenkkiavainta.



56

Puhdista pyörännapa. Käytä teräsharjaa.



57

Käsitlele kontaktipinta. Käytä kuparitahnaa.



58

Käsitlele ABS-anturin liitintä. Käytä silikonirasvaa.



59

Kiinnitä ABS-anturin liitin.



60

Asenna jarrulevyt.

**61**


Asenna jarrusatula ja sen pidike.

**62**

Kiinnitä jarrusatulan kehikko. Käytä hylysyä nro 15. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 100 Nm väwäntömomentilla.

**63**

Käsittele kaikki tukivarren jouset.

**64**

Käsittele olka-akselin kiinnikeet. Käytä kuperitahnaa.

65

Käsittele jarrulevyn ja pyörän vanteen kosketuspinta. Käytä kuperitahnaa.



66

Puhdista jarrulevyn pinta. Käytä jarrunpuhdusainetta.



AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: pyöränlaakerit – FORD MONDEO III (B5Y). Odota muutama minuutti ruiskun levittämisen jälkeen.

67

Asenna pyörä.



AUTODOC suosittelee:


- Varoitus! Vammojen välttämiseksi pidä pyörää kiinni, kun ruuvaat auton kiinnityspultit kiinni. FORD MONDEO III (B5Y)

68

Ruuvaavat pyöränpultit kiinni. Käytä vannehylystä nro 19.

**69**

Laske autoa.

**70**

Kiristä vетоakselin mutteri. Käytä hylyä nro 32. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 290 Nm väentömomentilla.

**71**

Kiristä pyörän pultit ristikkään. Käytä vannehylystä nro 19. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 90 Nm väentömomentilla.

**72**

Poista tunkit ja kiilat.



Vaihto: pyöränlaakerit – FORD MONDEO III (B5Y). Ammattilaiset suosittelevat:

- Paina jarrupoljinta useita kertoja moottorin ollessa pois päältä, kunnes tunnet merkittävän vastukse.

73

Laita jarrunestesäiliön korkki kiinni. Sulje konepelti.



HYVÄÄ TYÖTÄ!

[KATSO LISÄÄ OHJEITA](#)

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLESI

PYÖRÄNLAAKERIT: LAAJA VALIKOIMA

(i) VASTUUUVAPAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlainen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksesta eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmäärysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2022 – Kaikki tämän verkkosiviston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokkaus- ja käännösoikeudet.