



Kuinka vaihtaa  
polttoainesuodatin **VW**  
**Transporter VI Bussi**  
**(SGB, SGG, SGJ)**-autoon –  
vaihto-ohje

## SAMANKALTAIEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

### Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

VW Transporter VI Bussi (SGB, SGG, SGJ) 2.0 TDI, VW Transporter VI Bussi (SGB, SGG, SGJ) 2.0 TDI 4motion

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: VW Transporter V Van (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 1.9 TDI

**VAIHTO: POLTTOAINESUODATIN – VW TRANSPORTER  
VI BUSSI (SGB, SGG, SGJ). LUETTELO TARVITTAVISTA  
TYÖKALUISTA:**



- Yleispuhdistussuihke
- Hylsyavain nro 10
- Hylsyavain nro 13
- Kiintolenkkiavain
- Philips-ruuvimeisseli
- Tasapäinen Ruuvimeisseli
- Nestesäiliö
- Lokasuojan suojaite

**Osta työkaluja**

Vaihto: polttoainesuodatin – VW Transporter VI Bussi (SGB, SGG, SGJ).  
AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:


- Varmista etttä työtila on ilmastoitu riittävän tehokkaasti. Polttoainehöyryt ovat myrkyllisiä.
- Huom! Kaikki työ VW Transporter VI Bussi (SGB, SGG, SGJ) -auton parissa – tulee tehdä moottorin ollessa sammutettuna.

## SUORITA VAIHTAMINEN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:


1 Avaa konepelti.

2 Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.

3 Irrota jäähdytysnesteen paisuntasäiliön liitin.




4 Ruuvaa jäähdytysnestesäiliön kiinnikkeet irti. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä.



5

Irrota jäähdytysnestesäiliö.




6

Puhdista polttoaineen syöttöputkien kiinnikkeet. Käytä yleispuhdistussprayta.



7

Irroita polttoaineputket polttoainesuodattimesta. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.



Vaihto: polttoainesuodatin – VW Transporter VI Bussi (SGB, SGG, SGJ).  
Ammattilaiset suosittelivat:

- Ole varovainen. Polttoainetta voi valua suodattimen kotelosta ja letkuista.

8

Kierrä irti moottorin suojakannen takaosan kiinnikkeet. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.




9

Kierrä irti alustan suojapaneelin kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro 13. Käytä kiintolenkkiavainta.



10

Ota pois alustan suojapaneeli.



11

Kierrä polttoainesuodattimen kannatin irti. Käytä hylsyä nro 10. Käytä kiintolenkkiavainta.

12

Irroita polttoainesuodattimen jalan kiinnityspultit. Käytä hylsyä nro 13. Käytä kiintolenkkiavainta.



**13** Ota valmiiksi säiliö nesteitä varten esille.

**14** Irroita polttoainesuodatin. Laita vanha öljynsuodattimen suodatinyksikkö astiaan.



Vaihto: polttoainesuodatin – VW Transporter VI Bussi (SGB, SGG, SGJ).  
AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Ole varovainen. Polttoainetta voi valua suodattimen kotelosta ja letkuista.

**15** Asenna uusi polttoainesuodatin paikoilleen.




Vaihto: polttoainesuodatin – VW Transporter VI Bussi (SGB, SGG, SGJ).  
AUTODOC suosittelee:

- Varmista, että öljynsuodatin on asetettu oikeaan kohtaan. Ota huomioon polttoaineen kiertosuunnan merkintä.
- Kun suoritat asennusta, pidä huoli, että pölyä ja likaa ei joudu öljynsuodattimen koteloon.
- Huomio! Käytä laadukkaita suodattimia – VW Transporter VI Bussi (SGB, SGG, SGJ).


16

Kiristä polttoainesuodattimen jalan kiinnityspultit. Käytä hylsyä nro 13. Käytä kiintolenkkiavainta.




17

Puhdista polttoaineputket. Käytä yleispuhdistussprayta.




18

Kytke polttoaineletkut uuteen polttoainesuodattimeen.



19

Kierrä polttoainesuodattimen kiinnike kiinni. Käytä hylsyä nro 10. Käytä kiintolenkkiavainta.



20

Käytä moottoria muutama minuutti. Tämä on välttämätöntä, että osa toimii varmasti oikein.

21

Sammuta moottori.



22

Laita alustan suojapaneeli takaisin paikalleen.



23

Kierrä kiinni alustan suojapaneelin kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro 13. Käytä kiintolenkkiävainta.




24

Kierrä kiinni moottorin suojakannen takaosan kiinnikkeet. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.



25

Asenna jäähdytysnestesäiliö paikoilleen.



26

Ruuvaa jäähdytysnestesäiliön kiinnikkeet kiinni. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä.



27

Kiinnitä jäähdytysnesteen paisuntasäiliön liitin.



28

Käytä moottoria muutama minuutti. Tämä on välttämätöntä, että osa toimii varmasti oikein.

29

Sammuta moottori.

30

Ota suojapeite pois.

31

Sulje konepelti.

Vaihto: polttoainesuodatin – VW Transporter VI Bussi (SGB, SGG, SGJ).  
AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Suojele ympäristöä saasteilta viemällä käytetyt polttoainesuodattimet niille tarkoitettuihin kierrätyspisteisiin.

**HYVÄÄ TYÖTÄ!** 

**KATSO LISÄÄ OHJEITA**

## AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA  
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI

**+ AUTODOC**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!**

**POLTTOAINESUODATIN: LAAJA VALIKOIMA**

### **(i) VASTUUVAPAAUS:**

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä väärinlaisen käytön tai annettujen tietojen väärintymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosten väärinlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.