



Kuinka vaihtaa  
raitisilmasuodatin **Honda**  
**Jazz GD**-autoon – vaihto-  
ohje

## OHJEVIDEO

**i Tärkeää!**

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

HONDA Jazz II Hatchback (GD\_, GE3, GE2) 1.3 iDSi, HONDA Jazz II Hatchback (GD\_, GE3, GE2) 1.4, HONDA Jazz II Hatchback (GD\_, GE3, GE2) 1.3 (GD1), HONDA Jazz II Hatchback (GD\_, GE3, GE2) 1.5, HONDA Jazz Sedan (GD\_) 1.3 (GD6), HONDA Jazz Sedan (GD\_) 1.5 i-DSI (GD8), HONDA Jazz II Hatchback (GD\_, GE3, GE2) 1.4 LX Flex, HONDA Jazz II Hatchback (GD\_, GE3, GE2) 1.4 iDSI (GE3), HONDA Jazz II Hatchback (GD\_, GE3, GE2) 1.3 iDSi 4WD, HONDA Jazz Sedan (GD\_) 1.5 i-DSI 4WD (GD9)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

### Vaihto: raitisilmasuodatin – Honda Jazz GD. AUTODOCin vinkki:

- Vaihda sisäilmansuodatin vähintään kuuden kuukauden välein, alkukevällä ja syksyllä.
- Noudata aina osan valmistajan antamia ehtoja, suosituksia ja vaatimuksia.
- Jos matkustamon ilma kiertää tavallista huonommin, vaihda suodatin ennen normaalia vaihtoajankohtaa.
- Huom! Kaikki työ Honda Jazz GD -auton parissa – tulee tehdä moottorin ollessa sammutettuna.

## SUORITA VAIHTAMINEN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:


1

Avaa hanskalokero.



2

Paina kiinnikkeitä.




**3** Ota muovinen hylly pois hanskalokerosta.



**4** Irrota raitisilmasuodattimen kannen klipsit.



**5** Ota pois raitisilmasuodattimen kotelo.



**6** Irroita sisäilmansuodatin.



Vaihto: raitisilmasuodatin – Honda Jazz GD. AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Älä yritä puhdistaa ja uudelleen käyttää suodatinta- se vaikuttaa auton matkustamon ilmanpuhdistuksen tasoon merkittävästi.

- 7** Laita matkustamon suodattimen kotelo takaisin paikoilleen. Varmista, että suodattimen reuna istuu tiiviisti koteloon.



### Vaihto: raitisilmasuodatin – Honda Jazz GD. Vinkki:

- Seuraa suodattimessa olevia ilmanvirtauksen suuntaa kuvaavia nuolia.
- Tarkasta että suodatin on oikeassa asennossa. Varmista että se ei ole vinossa
- Huomio! Käytä laadukkaita suodattimia – Honda Jazz GD.

- 8** Asenna raitisilmasuodattimen kotelo. Varmista, että kuulet naksahduksen, jotta tiedät, että sytytyspuola on paikoillaan.




- 9** Asenna muovinen hylly hanskalokeron sisään. Varmista, että kuulet naksahduksen, jotta tiedät, että sytytyspuola on paikoillaan.



10

Sulje hansikaslokero.



11

Käynnistä sytytys.



12

Laita ilmastointijärjestelmä päälle. Tämä on välttämätöntä, että osa toimii varmasti oikein.

13

Sammuta sytytys.

**HYVÄÄ TYÖTÄ!** **KATSO LISÄÄ OHJEITA**

## AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA  
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLESI**

**OSTA VARAOSIA HONDA-AUTOON**

**RAITISILMASUODATIN: LAAJA VALIKOIMA**

[VALITSE AUTONOSAT HONDA JAZZ GD -MALLIIN](#)[RAITISILMASUODATIN HONDA-AUTOON: OSTA NYT](#)[RAITISILMASUODATIN HONDA JAZZ GD -AUTOON:  
PARHAAT DIILIT & TARJOUKSET](#)

## VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaisia. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.