



Kuinka vaihtaa  
raitisilmasuodatin  
**NISSAN TEANA I (J31)-**  
autoon – vaihto-ohje

## SAMANKALTAINEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

### Tärkeää!


Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

NISSAN TEANA I (J31) 2.0, NISSAN TEANA I (J31) 2.3, NISSAN TEANA I (J31) 3.5,  
NISSAN TEANA I (J31) 2.5 FOUR Neliveto (TNJ31)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen  
ajoneuvossa: NISSAN X-TRAIL (T30) 2.5 4x4

VAIHTO: RAITISILMASUODATIN – NISSAN TEANA I  
(J31). TYÖKALUT, JOITA SAATAT TARVITA:



- Torx-kärkihylysy T20
- Muovinen verhoilun irrotustyökalu
- Pihdit

[Osta työkaluja](#)

### Vaihto: raitisilmasuodatin – NISSAN TEANA I (J31). AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Vaihda sisäilmasuodatin vähintään kuuden kuukauden välein, alkukevällä ja syksyllä.
- Noudata aina osan valmistajan antamia ehtoja, suosituksia ja vaatimuksia.
- Jos matkustamon ilma kiertää tavallista huonommin, vaihda suodatin ennen normaalia vaihtoajankohtaa.
- Huom! Kaikki työ NISSAN TEANA I (J31) -auton parissa – tulee tehdä moottorin ollessa sammutettuna.

## SUORITA VAIHTAMINEN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:

1

Avaa hanskalokero.



2

Poista hanskaslokeron tulpat. Käytä muovista verhoilun irrotustyökalua.



**3** Poista hansikaslokeri.




**4** Kierrä irti hansikaslokeron takapaneelin kiinnikkeet. Käytä Torx-avainta T20.



**5** Irrota kiinnikkeet, jotka yhdistävät releen takapaneeliin. Käytä pihtejä.




**6** Poista takapaneelin alaosa.



**7** Poista hansikaslokeron takapaneeli.



**8** Napsauta irti raitisilmasuodattimen kannen pidikkeet.



**9** Irroita sisäilmasuodattimen kotelon suojus.



**10** Irroita sisäilmasuodatin.



**Vaihto: raitisilmasuodatin – NISSAN TEANA I (J31). AUTODOC suosittelee:**

- Älä yritä puhdistaa ja uudelleen käyttää suodatinta- se vaikuttaa auton matkustamon ilmanpuhdistuksen tasoon merkittävästi.


**11** Asenna uusi raitisilmasuodatin ilmavirran suuntamerkin mukaisesti.



- 12** Asenna sisäi,ansuodattimen kotelon suojus takaisin paikoilleen. Varmista, että kuulet naksahduksen, jotta tiedät, että sytytyspuola on paikoillaan.



- 13** Kiinnitä kiinnikkeet, jotka yhdistävät releen takapaneeliin.



- 14** Asenna hansikaslokeron takapaneeli.



- 15** Asenna takapaneelin alaosa.



- 16** Kierrä kiinni hansikaslokeron takapaneelin kiinnikkeet. Käytä Torx-avainta T20.




17 Asenna hansikaslokeri.



18 Asenna hansikaslokeron tulpat.



19 Sulje hansikaslokeri.



20 Käynnistä sytytys.

21 Laita ilmastointijärjestelmä päälle. Tämä on välttämätöntä, että osa toimii varmasti oikein.

22 Sammuta sytytys.

**HYVÄÄ TYÖTÄ!** 

**KATSO LISÄÄ OHJEITA**



## AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA  
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



**SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!**

**RAITISILMASUODATIN: LAAJA VALIKOIMA**

### **(i) VASTUUVAPAAUS:**

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen vääринymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosten vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojalan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.