



Kuinka vaihtaa  
polttoainesuodatin  
**PEUGEOT 405 II Sedan**  
**(4B)**-autoon – vaihto-ohje

## SAMANKALTAISEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

### Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

PEUGEOT 405 II Sedan (4B) 1.9 D, PEUGEOT 405 II Sedan (4B) 1.9 TD

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: CITROËN Berlingo / Berlingo First Van (M\_) 1.9 D

**VAIHTO: POLTTOAINESUODATIN – PEUGEOT 405 II  
SEDAN (4B). TYÖKALUT, JOITA SAATAT TARVITA:**



- Yleispuhdistussuihke
- Momenttiavain
- Kuusiokolokärki nro H4
- Kiintolenkkiavain
- Käsikäyttöinen nesteruisku
- Lokasuojan suojapeite

**Osta työkaluja**

Vaihto: polttoainesuodatin – PEUGEOT 405 II Sedan (4B). AUTODOCin vinkki:


- Varmista että työtila on ilmastoitu riittävän tehokkaasti. Polttoainehöyryt ovat myrkyllisiä.
- Huom! Kaikki työ PEUGEOT 405 II Sedan (4B) -auton parissa – tulee tehdä moottorin ollessa sammutettuna.

## SUORITA VAIHTAMINEN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:

1 Avaa konepelti.

2 Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.

3 Puhdista polttoainesuodattimen kotelo ja suojus. Käytä yleispuhdistussprayta.



4 Kierrä irti polttoainesuodattimen kannen kiinnikkeet. Käytä kuusiokoloavainta nro H4. Käytä kiintolenkkiavainta.



5 Irrota polttoainesuodattimen suojakotelo.



6 Irrota polttoainesuodatin.



Vaihto: polttoainesuodatin – PEUGEOT 405 II Sedan (4B). AUTODOC suosittelee:

- Ole varovainen. Polttoainetta voi valua suodattimen kotelosta ja letkuista.

7 Laita vanha öljynsuodattimen suodatinyksikkö astiaan.



8 Pumpkaa polttoaine polttoainesuodattimen kotelosta. Käytä käsikäyttöistä nesteruiskua.



9

Asenna uusi polttoainesuodatin paikoilleen.



### AUTODOC suosittelee:

- Varmista, että öljynsuodatin on asetettu oikeaan kohtaan. Ota huomioon polttoaineen kiertosuunnan merkintä.
- Kun suoritat asennusta, pidä huoli, että pölyä ja likaa ei joudu öljynsuodattimen koteloon.
- PEUGEOT 405 II Sedan (4B) – On tärkeää käyttää vain korkealaatuisia auton osia.

10

Asenna polttoainesuodattimen kansi paikoilleen ja kiristä se.



11

Kiristä polttoainesuodattimen suojakotelon kiinnikkeet. Käytä kuusiokoloavainta nro H4. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 9 Nm vääntömomentilla.



**12** Puhdista polttoainesuodattimen kotelo ja suojus. Käytä yleispuhdistussprayta.



**13** Pohjusta polttoainejärjestelmä manuaalisesti.



**14** Käytä moottoria muutama minuutti. Tämä on välttämätöntä, että osa toimii varmasti oikein.

**Vaihto: polttoainesuodatin – PEUGEOT 405 II Sedan (4B). Ammattilaiset suosittelevat:**

- Suojele ympäristöä saasteilta viemällä käytetyt polttoainesuodattimet niille tarkoitettuihin kierrätyspisteisiin.

**15** Sammuta moottori.

**16** Ota suojapeite pois.

**17** Sulje konepelti.

**HYVÄÄ TYÖTÄ!** 

**KATSO LISÄÄ OHJEITA**

## AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI

**SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!**

**POLTTOAINESUODATIN: LAAJA VALIKOIMA**

### **(i) VASTUUVAPAAUS:**

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä väärinlaisen käytön tai annettujen tietojen vääryyden vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosten väärinlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.