




Kuinka vaihtaa
hehkutulppa **SKODA**
Rapid Spaceback (NH1)-
autoon – vaihto-ohje

SAMANKALTAINEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa


i Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:
SKODA Rapid Spaceback (NH1) 1.6 TDI

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen
ajoneuvossa: VW Passat Sedan (362) 2.0 TDI

VAIHTO: HEHKUTULPPA – SKODA RAPID SPACEBACK (NH1). TYÖKALUT, JOITA SAATAT TARVITA:



- WD-40-monitoimiaine
- Elektroniikan puhdistusspray
- Korkean lämpötilan keraaminen rasva
- Momenttiavain
- Sytytystulppahylsy nro 10
- Torx-kärkihylsy T27
- Kiintolenkkiavain
- Tasapäinen ruuvimeisseli
- Pitkät kärkipihdit
- Lokasuojan suojapeite

Osta työkaluja

Vaihto: hehkutulppa – SKODA Rapid Spaceback (NH1). AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Vaihdtotoimenpide on identtinen kaikille hehkutulpille.
- Käytä käsineitä suojataksesi käsiäsi kuumilta pinnoilta.
- Vaihto: hehkutulppa – SKODA Rapid Spaceback (NH1). Suositeltu vaiheiden järjestys:

SUORITA VAIHTAMINEN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:

1

Avaa konepelti.

2

Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.

3


Käynnistä moottori ennen työskentelyn aloittamista ja anna sen lämmetä käyttölämpötilaan.

4

Sammuta moottori.


5

Kierrä irti moottorin putkien pidike. Käytä Torx-avainta T27. Käytä kiintolenkkiavainta.




6

Irrota moottorin johtosarja. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.



7

Irrota moottorin johtosarjan liittimet. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.




8

Irrota hehkutulpan johtojen liittimet. Käytä pitkiä kärkipihtejä.




9

Puhdista sytytystulpan syvennykset liasta, pölystä ja roskista.



10

Käsittele hehkutulpat. Levitä WD-40-monitoimiaiainetta.



11

Kierrä hehkutulpat irti. Käytä sytytystulppahylsyä nro 10. Käytä momenttiavainta.




12

Puhdista sytytystulpan syvennykset liasta, pölystä ja roskista.




13

Irrota hehkutulpat. Käytä sytytystulppahylsyä nro 10. Käytä pitkiä kärkipihtejä.



14

Käsittele hehkutulpat. Käytä korkean lämpötilan keraamista rasvaa.




Huomio!

- Älä koske lämmityselementtiin, koska sormenjäljet voivat aiheuttaa toimintahäiriöitä.


15

Asenna uudet hehkutulpat paikoilleen. Käytä pitkiä kärkipihtejä.



16

Kiristä hehkutulpat. Käytä sytytystulppahylsyä nro 10. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 18 Nm vääntömomentilla.




Vaihto: hehkutulppa – SKODA Rapid Spaceback (NH1). AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Älä kiinnitä tulppia liian tiukalle. Liiallinen vääntömomentti voi vaurioittaa niiden kierteitä.
- Ole varovainen käyttäessäsi sytytystulppa-avainta, sen vääränlainen liikerata voi vaurioittaa liittimien kierteitä.


17

Kiinnitä hehkutulppien johtojen liittimet.



18

Käsittele moottorin johtosarjan liittimiä. Käytä silikonirasvaa.



19

Kiinnitä moottorin johtosarjan liittimet.




20

Kiinnitä moottorin johtosarja.

21

Kierrä kiinni moottorin putkien pidike. Käytä Torx-avainta T27. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 7 Nm vääntömomentilla.



22

Käytä moottoria muutama minuutti. Tämä on välttämätöntä, että osa toimii varmasti oikein.

23

Sammuta moottori.

24

Ota suojapeite pois.

25

Sulje konepelti.

HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!

HEHKUTULPPA: LAAJA VALIKOIMA

VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääräntäyttöön tai annettujen tietojen vääryydestä johtuvista tapaturmista, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääräntäytöstä tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2022 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alla. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.