



Kuinka vaihtaa  
raitisilmasuodatin  
**VAUXHALL Astravan Mk  
IV (G) (T98)-autoon –**  
vaihto-ohje

## SAMANKALTAINEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

### Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:  
VAUXHALL Astravan Mk IV (G) (T98) 1.7 DTI 16V

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: OPEL Astra G CC (T98) 1.2 16V (F08, F48)

VAIHTO: RAITISILMASUODATIN – VAUXHALL  
ASTRAVAN MK IV (G) (T98). LUETTELO TARVITTAVISTA  
TYÖKALUISTA:



- Hylsyvain nro 7
- Lokasuojan suojaapeite
- Torx-ruuvimeisseli T20
- Torx-ruuvimeisseli T20

[Osta työkaluja](#)

Vaihto: raitisilmasuodatin – VAUXHALL Astravan Mk IV (G) (T98). AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Vaihda sisäilmansuodatin vähintään kuuden kuukauden välein, alkukeväällä ja syksyllä.
- Noudata aina osan valmistajan antamia ehtoja, suosituksia ja vaatimuksia.
- Jos matkustamon ilma kiertää tavallista huonommin, vaihda suodatin ennen normaalista vaihtoajankohtaa.
- Varoitus! Sammuta moottori ennen työn aloittamista – VAUXHALL Astravan Mk IV (G) (T98).

## SUORITA VAIHTAMINEN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:

1

Siirrä matkustajanistuin kokonaan taakse.



2

Levitä pyyhe matkustamon ilmansuodattimen kannen alle, jotta verhoilu ei likaannu.



**3**

Irrota hansikaslokeron kiinnitysruuvit. Käytä Torx-avainta T20.

**4**

Irrota hansikaskalokero.



Vaihto: raitisilmasuodatin – VAUXHALL Astravan Mk IV (G) (T98). Vinkki:

- Ole varovainen, että et vaurioita hanskalokeron kiinnikkeitä.

**5**

Irrota hanskalokeron valon liitin.

**6**

Kierrä matkustamon ilmansuodattimen suojakotelon kiinnikkeet auki. Käytä hylysyä nro 7.



7

Irrota sisäilmansuodattimen kotelo.



8

Irrota sisäilmansuodatin.



Vaihto: raitisilmasuodatin – VAUXHALL Astravan Mk IV (G) (T98).

Ammattilaiset suosittelevat:

- Älä yritää puhdistaa ja uudelleen käyttää suodatinta- se vaikuttaa auton matkustamon ilmanpuhdistuksen tasoon merkittävästi.

9

Puhdista matkustamon ilmansuodattimen asennuskohta.



10

Laita matkustamon suodattimen kotelo takaisin paikoilleen.



Vaihto: raitisilmasuodatin – VAUXHALL Astravan Mk IV (G) (T98). AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Seuraa suodattimessa olevia ilmanvirtauksen suuntaa kuvaavia nuolia.
- Vaihto: raitisilmasuodatin – VAUXHALL Astravan Mk IV (G) (T98). Varmista, että suodatinelementti on asetettu oikein. Vältä väänymistä.
- Käytä vain laadukkaita suodattimia.

11

Asenna uusi suodattimen suojuus.



12

Ruuvaa kiinnikkeet matkustamon ilmansuodattimen suojakoteloon. Käytä hylsyä nro 7.



13

Liitä hanskalokeron valon liitin.




**14**

Asenna hanskalokero.

**15**

Kiristä hansikaslokeron kiinnitysruuvit. Käytä Torx-avainta T20.

**16**

Poista pyhe.

**17**

Laita matkustajanistuin takaisin alkuperäiseen asentoonsa.

**18**

Käynnistä sytytys.

**19**

Laita ilmastointijärjestelmä päälle. Tämä on välttämätöntä, että osa toimii varmasti oikein.

20

Sammuta sytytys.

**HYVÄÄ TYÖTÄ!** 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

## AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOIIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI

**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

**SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLESI**

**RAITISILMASUODATIN: LAAJA VALIKOIMA**

### **VASTUUUVAPAUUS:**

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlainen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksesta eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmäärysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosiviston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokkaus- ja käännösoikeudet.