



Kuinka vaihtaa
pyyhkimen varsi **Toyota**
Yaris P1-autoon – vaihto-
ohje

OHJEVIDEO

**i Tärkeää!**

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.0 (SCP10_), TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.5 (NCP13_), TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.4 D-4D (NLP10_), TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.3 (SCP12_)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

VAIHTO: RYYHKIMEN VARSI – TOYOTA YARIS P1.
TARVITSEMASI TYÖKALUT:



- Teräsharja
- WD-40-monitoimiaine
- Kuparitahna
- Momenttiavain
- Hylsyavain nro 14
- Kiintolenkkiavain
- Kiinnikkeiden irrotustyökalu


OSTA TYÖKALUJA

Vaihto: ryyhkimen varsi – Toyota Yaris P1. AUTODOC suosittelee:


- Vaihda pyyhkijän varret pareittain.
- Älä sekoita kuljettajan ja matkustajan puoleisten pyyhkijöiden varsia.
- Vaihtotoimenpide on samanlainen molemmille pyyhkijän varsille.
- Huom! Kaikki työ Toyota Yaris P1 -auton parissa – tulee tehdä moottorin ollessa sammutettuna.

SUORITA VAIHTAMINEN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:

- 1 Irrota tuulilasinpyyhkimen varressa olevien mutterien suojuukset. Käytä kiinnikkeiden irrotustyökalua.




- 2 Puhdista pyyhkijänvarsien kiinnikkeet. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaiainetta.




3

Ruuvaa tuulilasinpyyhkimien varsien kiinnikkeet irti. Käytä hylsyä nro 14. Käytä kiintolenkkiavainta.




4

Irrota pyyhkimien varret.



5

Puhdista tuulilasinpyyhkimien varsissa olevat tapit. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaiainetta.



6


Käsittele tuulilasinpyyhkimien varsissa olevat tapit. Käytä kuparitahnaa.



7 Kiinnitä pyyhkijänsulat uusiin varsiin.



8 Asenna pyyhkijänvarret takaisin paikoilleen.



Vaihto: ryyhkimen varsi – Toyota Yaris P1. Ammattilaiset suosittelevat:

- Pidä huoli, ettet sekoita kuljettajan puolen ja matkustajan puolen pyyhkimien varsia keskenään.

9 Kiristä pyyhkijän varsien kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro 14. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 17 Nm vääntömomentilla.




10 Laita tuulilasinyyhkimien varsien mutterien suojarahatut paikoilleen.




11

Käynnistä sytytys.



12

Tarkasta pyyhkijöiden toiminta asennuksen jälkeen. Sulki ei tulisi mennä ristiin tai pomppia tuulilasilla.



13

Sammuta sytytys.

HYVÄÄ TYÖTÄ! **KATSO LISÄÄ OHJEITA**

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!

OSTA VARAOSIA TOYOTA-AUTOON

PYYHKIMEN VARS! LAAJA VALIKOIMA

VALITSE AUTONOSAT TOYOTA YARIS P1 -MALLIIN

PYYHKIMEN VARSII TOYOTA-AUTOON: OSTA NYT

**PYYHKIMEN VARSII TOYOTA YARIS P1 -AUTOON: PARHAAT
DIILIT & TARJOUKSET**

VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2022 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaisia. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.